



Los instaladores deben usar el kit adaptador de purga XC9900PK para realizar una purga de nitrógeno a través de las salidas de gases medicinales al soldar con cobre las salidas a la tubería de gases medicinales de acuerdo con la norma NFPA 99.

Conforme a las instrucciones de instalación incluidas con las salidas de gases medicinales de la serie X de Tri-Tech Medical, el kit XC9900PK incluye: un adaptador, tornillos de montaje, una pieza de tubo de un pie (30,48 cm) y un adaptador de tubería x ¼ (6,4 mm) NPT M que debe sujetarse a una manguera de N2 (nitrógeno) para proporcionar una purga de N2 constante a través de la salida mientras se suelda con cobre a la tubería de gases medicinales.



Kit de purga de salida XC9900PK



Kit unido a la parte oculta de la salida de gases medicinales

Cómo hacer su pedido

Nro. de pieza	Descripción
XC9900PK	Kit de purga de salidas de la serie X de Tri-Tech Medical: todos los estilos, tipos y servicios de gases